アルミソーラースポットライト SOE-0632

取扱説明書

このたびは本製品をお買い上げいただきまして、誠にありがとうございます。ご使用の際には必ずこの取扱説明書をよくお読みいただき、内容にしたがって正しくお使いください。

1、ソーラーライト製品の特徴

ソーラーライトは、太陽エネルギーを利用する製品です。日中、ソーラーパネルで太陽光を吸収し、太陽エネルギーを充電池に蓄積します。周囲が暗くなると充電池に蓄積された太陽エネルギーを使って、自動的にLEDライトが点灯します。明るくなるとライトは自動的に消灯します。

本製品はフル充電（目安として晴天下で約8時間以上）された場合に、通常約8時間点灯することができます。ただし、シーズンと天候によって、点灯時間が違うことがあります。基本的に日照時間の長い晴れた日や夏場は点灯時間が長くなります。逆に雨天、曇りの日、冬場など日照時間の短い日は点灯時間が短くなります。これは故障や不良ではありません。また、雨天や曇りの日が続くと点灯しなくなることがありますが、これも故障や不良ではなく、晴れた日が続くと元のように点灯します。

2、組み立て部品

●組み立てる前に下記の部品がそろっているかをご確認ください。



①ライト本体X1　②ナットX1　③ボルトX1　④アンカーX1

3、組み立て方と設置方法

●設置の際は、日陰になる場所を避けてください。



①ライト本体と②ナットと③ボルトと④アンカーを取り付けてください。



アンカー部が見えなくなる位置まで地面にしっかり差し込んでください。

ソーラーパネルとライト本体は角度を調節することが可能です。



左図のように矢印の方向に調整ボルトを緩めてライト本体の角度を調整します。角度調整を終わったら、矢印と逆方向に調整ボルトを締めてください。



矢印の方向によって直接にソーラーパネルの角度を調整します。

4、ライトの点灯

下図のように、ソーラーパネルの裏にある「ON・OFF」スイッチを「ON」にしてください。

スイッチは「ON」のまま、ご使用ください。 ⟶



5、初期充電の仕方と充電池の交換方法

●初期充電について：購入時は、充電が十分ではありません。充電池の特性を生かすため、十分な充電を行ってからのご使用をお願いします。充電はスイッチを「ON」にして、晴天の日に太陽の良く当たる場所で行ってください。

充電池の交換方法

ソーラーパネルの裏側についている3つのネジをドライバーで緩めてください。ソーラーパネルからバッテリーケースが外れます。



古い充電池を取り、新しい充電池を入れてください。交換を終わったら、ネジを締めてパネルをバッテリーケースに取り付けてください



●充電池の交換時は、充電が十分ではないため、点灯しない場合があります。再度初期充電をして下さい。

●使用充電池はソーラーライト専用ニッケル水素電池単3型2本です。充電池を交換するとき、充電池の「＋」「－」方向を間違えないようにご注意ください。組立は逆の手順に行ってください。

●充電池の交換時は、充電が十分ではないため、点灯しない場合があります。再度初期充電をして下さい。

6、ライトが点灯しない場合

●スイッチが「ON」に入っているかどうか確認してください。

●ソーラーパネルが破損していないかどうか確認してください。

●ソーラーパネルの設置する場所は日中に日光が直接当たるかどうか確認してください。

●ソーラーパネルが汚れていないかどうか確認してください。ソーラーパネルが汚れていると太陽光の透過率が低下し、充電池充電不足になります。固く絞った布でソーラーパネルのくもりや汚れをきれいに拭き取ってください。このときソーラーパネルにキズをつけないように十分注意してください。汚れのひどいときは中性洗剤を使用し、シンナーなどの溶剤は絶対に使用しないでください。

7、充電池に関する注意事項

上記に述べる状況以外に、パネルに日光の当たりが十分にもかかわらず、夜間に点灯時間が極端に短い場合、またはライトが暗い場合には、充電池の寿命と考えられますので、充電池の交換時期とお考えください。使用充電池はソーラーライト専用ニッケル水素電池です。商品に付属の電池は完全に充電されておりません。十分な充電を行ってからのご使用をお願いします。電池が切れる場合、当社別売のソーラーライト専用ニッケル水素電池と交換してください。充電池を本体購入店舗でお求めください（電池の寿命は半年から1年間ぐらいが目安です）。指定電池以外はご使用にならないでください。故障・事故の原因となります。充電池交換時、充電池の「＋」・「－」方向を注意してください。

保証書

⑴本製品はお買い上げから1年間、正常な使用状態で、万一材料及び組立工程における欠陥が生じた場合は、下記の保証規定により、無料で修理交換いたします。
⑵使用に伴う部品の消耗及び充電池には保証の適用はされません。
⑶販売店名、ご購入年月日のないものは無効となりますのでご注意ください。
⑷保証期間が切れた後の修理、保証の適用されない故障につきましては、有償で修理いたします
⑸一切の工事費用は、お客様の負担となります
⑹本書は、再発行いたしません。

以下の理由またはこれに準ずる理由により生じた故障につきましては本保証書は適用されません。
①取り扱い上の不注意、誤った使用方法。
②天災、火災等。
③お買い上げ後の輸送、移動、落下等。
④保存上の不備
⑤弊社指定の修理人以外による修理または改造。
⑥本製品本来の使用目的以外の使用。

ご購入品名　アルミソーラースポットライト　SOE-0632	
ご購入年月日	年　月　日
お名前	TEL
ご住所	
販売店名	故障状況

輸入発売元:株式会社 ナニワ
〒003-8639札幌市白石区流通センター1-8-1
0120－68－4577